

Tapezieranleitung

Hier haben wir für Sie eine Montageanleitung für unsere Fototapeten zusammengestellt. Damit können Sie kinderleicht alles selbst tapezieren. Wie die Vliesfasertapete an die Wand kommt - Schritt für Schritt und anschaulich bebildert.

Für **alle** Fototapeten empfehlen wir erst die Untergründe vorzubereiten (wie für alle Vliestapeten). Die Wand, auf die Sie tapezieren, sollte sauber und glatt sein. Die saugfähigen Untergründe sollten mit einem wasserbasierten **Tiefengrund** grundiert werden. Gegebenenfalls sollten Sie einen solchen Tiefengrund auch zur Verfestigung von Putzoberflächen einsetzen.



1 Traditionelle Tapete - Tapezieranleitung für **Satin** (mit Kleister).



1. In Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten.



2. Tapete auf Stoß verkleben.



3. Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummiwalze.



4. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit Cuttermesser und Spachtel abtrennen.



5. In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abtrennen und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.



2 Selbstklebende Tapete - Tapezieranleitung für **"selbstklebend"** (ohne Kleister).

Tapezieren wie oben, allerdings ohne Kleister (2-5).



3 Vorgekleisterte Tapete - Tapezieranleitung für **"vorgekleistert"** (ohne Kleister).

Anbringung: Die Wand nur **mit Wasser besprühen** und Tapete sofort anbringen. Die Aktivierungszeit der Kleberschicht beträgt ca. 1 Minute. Schauen Sie sich unsere Videoanleitung an.



Tapezieranleitung für die Bildtapeten Satin

Untergrund

Die Wand, auf die Sie tapezieren, sollte sauber und glatt sein. Die saugfähigen Untergründe sollten mit einem wasserbasierten Tiefengrund grundiert werden. Gegebenenfalls sollten Sie einen solchen Tiefengrund auch zur Verfestigung von Putzoberflächen einsetzen.

Kleister anrühren

Füllen Sie einen Eimer mit Wasser entsprechend der Anleitung auf der Kleisterverpackung und streuen Sie das Kleisterpulver unter ständigem Rühren hinein. In 10-15 Minuten nochmals kräftig umrühren, dann können Sie mit dem Tapezieren beginnen.

Tapete vorbereiten

Packen Sie die Tapetenrolle aus und legen Sie sie auf eine glatte, saubere und trockene Fläche (Tisch, Boden, ...). Bei allen großformatigen Bildwelten sind die Motive in einzelne Bahnen.

Kleistern

Am einfachsten tragen Sie den Kleister mit einer Rolle oder Bürste satt und gleichmäßig auf die Wand auf und kleben die trockene Tapete darauf. Manchmal ist es aber auch bequemer, die Tapete ebenso satt und gleichmäßig einzukleistern und dann auf die trockene Wand zu kleben, beides ist möglich.

Zum blasenfreien Tapezieren drücken Sie die Tapetenbahnen jeweils mit einer weichen Bürste oder mit einem trockenen Tuch an, von innen nach außen und oben nach unten.

Falls Sie schief geklebt haben sollten, lösen Sie die Tapete vorsichtig ab und rücken Sie noch einmal gerade, kein Problem.

Trocknen

Wenn die Tapete wie beschrieben verarbeitet wird, trocknet sie gleichmäßig und ohne Formveränderung an der Wand und zieht sich dabei glatt.

Zum Tapezieren benötigen Sie:

Kleister

- Vliestapetenkleister aus dem Baumarkt, am besten „Metylan“

Nützliches beim Tapezieren

- Eimer, ca. 10l (kann anschließend einwandfrei weiterbenutzt werden)
- Schneebesen oder ähnliches (lässt sich ebenfalls hinterher weiter verwenden)
- Cutter (oder Teppichmesser) Schneidelineal, Schneideunterlage alternativ: Schere
- Wasserwaage oder Senkblei
- Bleistift oder Kugelschreiber
- großer Kleisterpinsel
- feinerer Malerpinsel
- weiches Tuch, weichen Besen oder Bürste
- evt. Leiter